

AC-012 LED- 充電器



製品特徴

- 暗闇で光るLEDライト付き (LED ライト ON/OFF ボタン)
- USB 端子口が 2 つ付いた AC-USB 充電器です。
iPhone とスマートフォン、タブレットを 2 台同時に充電することができます。

※機器によっては 2 台同時充電が出来ない場合があります。
※2 台同時に充電する場合、組み合わせによっては充電時間が長くなる場合があります。

※本製品にケーブルは付属しておりません。

仕様

- コネクタ形状：USB-A メス×2
- 定格出力：DC5V
- 最大出力：合計 2.4A
- 本体サイズ：35×35×37(mm)
- (1ポート最大2.4A)
- 本体重量：38g
- 定格入力：AC100V-240V
- 使用環境温度：5～35℃



お買い求めいただく前に必ずお読みください。

- ご使用機器に登録した各種メモリーは、なんらかの原因によって消失する可能性があります。本製品を使用し、メモリーが破損、消失しても当社では一切の責任を負いかねます。必ずメモリーの控え(バックアップ)を取ってからご使用ください。
- 本製品の使用に際しまして、使用機器及び通話や登録内容等の保証、それにあたる付随的補償は一切いたしかねます。あらかじめご了承の上、ご使用ください。
- 接続機器の電池の劣化により充電できない場合があります。
- 接続機器の電池残量が空の状態と接続すると、充電開始まで時間を要する場合があります。

取扱説明書

正しくお使いいただくために
取扱説明書は必ずお読みください。

取扱説明書は大切に保管し、必要な際にお読み頂けるようにして下さい。

使用方法

1

電源プラグを
起こします。




充電

充電器に合った
USBケーブルをつなぎ充電します。

*使用するケーブルによっては最速充電が行えない場合があります。

2

本製品をコンセント
に差し込みます。



※本製品ケーブルは
付属しておりません。
お手持ちのケーブルを
お使いください。

注意

- 接続機器の電池パックが古くなっていたり、故障している場合は充電できません。
- 電池パックは必ず装着した状態で本製品をご使用ください。装着していない状態で使用すると、故障の原因となります。
- 炎天下や直射日光の当る場所や35℃以上5℃以下の所、ホコリ・振動・湿気や水分の多い場所では使用しないでください。
- 熱がこもりやすく放熱しにくい場所では使用しないでください。
- 充電量および充電後の使用時間は、機器・電池の種類や状態、使用環境により異なります。
- 本製品に強い衝撃や落下などのショックを与えないでください。
- 一般のゴミと一緒に捨てないでください。各自自治体の指定方法に従って破棄してください。
- 登録したメモリーは何らかの原因で消失する可能性がありますので、必ずメモリーの内容のバックアップを取ってください。本製品使用時のメモリー消失などの保証は一切致しかねますので、予めご了承の上、ご使用ください。
- 一般電話、テレビ、ラジオの近くで使用すると影響を与える場合があります。
- コネクタ端子をショートさせないでください。コネクタの逆接続をしないでください。
- 無理な力がかかると故障の原因になります。
- 本製品の使用は日本国内に限ります。国外での使用時トラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
- 接続機器を使用しながらすると通常に比べ充電時間が長くなります。
- 小さいお子様の手の届くところでは使用しないでください。
- 子供が使用する場合は、保護者が取扱い内容を教えてください。
- ※本製品の誤った取り扱いや改造、本書の警告・注意に従わない場合の事故・故障・破損につきましては、当社では一切の責任を負いかねます。

警告

- 使用中、接続機器の電池パックが熱くなったり、異臭や変形などの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 医療機器などの重要な機器には、使用しないでください。
- 火災の原因となりますので、揮発性の高い可燃物などのそばで使用しないでください。
- 使用状況により、本製品本体が高温になることがあります。
- 異常ではありません。
- また、その際はヤケドなどの原因となりますので不意に触れないでください。
- 分解、改造をしないでください。
- 火のそばやストーブのそば、直射日光の強いところや炎天下の車内などの高温の場所での使用や、放置はしないでください。
- 濡らさないでください。
- 火の中に投下しないでください。
- ハンマーで叩いたりドリルや釘を刺したり、踏みつけたりしないでください。
- ガソリンスタンドなどの引火、爆発の恐れがある場所では使用しないでください。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に本製品を入れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- 使用中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など、今までと異なる時は、直ちに使用を中止してください。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- コネクタに付いたホコリは乾いた布で拭き取ってください。
- 雷が鳴りだしたら使用を中止してください。
- 導電性物質（金属物、鉛筆の芯など）を充電端子等に触れないようにしてください。
- 接続端子をショートさせたりしないでください。
- また、接続ケーブルを使用される場合も、差し込み向きや形状などを必ず確認してください。
- 接続機器の破損、メモリーの消失をまねく場合があります。

This warranty is valid only in Japan