

LAU030-10

AC 付モバイルバッテリー 3000mAh ホワイト 取扱説明書



取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、製品を正しくご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに保管しておいてください。

【モバイルバッテリーUSB・リチウム充電器】

⚠ 危険

取り扱いを誤った場合に、使用者が死または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を意味します。

●適合機種への充電以外の用途での使用はしないでください。また、本製品への充電、使用電源は必ず、AC100～240Vでご使用ください。それ以外の電源で使用するすると、発熱・発火・内蔵電池の破損・感電・破損・故障などの原因となります。絶対にお守ってください。●適合機種への充電以外の用途での使用はしないでください。それ以外の電源で使用するすると、発熱・発火・内蔵電池の破損・感電・破損・故障などの原因となりますので絶対に止めてください。●お買いこになる携帯端末および指定の充電ケーブルを正しく使用してください。指定以外の充電ケーブルを使用すると、発熱・発火・感電・破損・感電などの原因となります。●高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎、乾燥機など）や引火性ガスの発生するような場所での使用や放電はしないでください。●火の中に投入したり、加熱したりしないでください。●接点端子をショートさせないでください。また、接点端子に異物（導体）を、金属片が触れたり、内部に侵入したりしないようにしてください。●ケーブルによる事故、充電中に本体が熱くなる、誤操作の危険性がありますので乳幼児・小児の手触らない場所で使用・保管してください。●本製品が窓から離れた液体に濡れたときは直ちに水で洗い流してください。また、目に入った時は、こすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。●本製品をご使用の際に異常に熱くなった時、内部のリチウム電池が膨張し、本体が変形するなどの症状が発生した場合には、直ちに使用を中止してください。

⚠ 警告

取り扱いを誤った場合に、使用者が死または重傷を負う危険の状態が生じることが想定される内容を意味します。

●落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。●可燃物や強いものをのせたり、毛布や座布団で覆ったり包んだりしないでください。破裂・発熱・発火・漏液の原因となります。●水などの液体をかけたりしないでください。また、水などが漏れかかる場所やお風呂場などの湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や電子機器のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がこぼれてしまった場合には、直ちに電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保障外となり修理及び交換はできません。●引火、爆発の恐れがある場所では使用しないでください。●電源プラグは根本まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電や発熱・発火の原因となります。●電源コードを傷つけたら、加工したり、なじたり、引っ張ったり、重いものをせたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。●雷が鳴りだしたら、本製品の電源プラグには触れないでください。故障・発熱・発火・感電・火災の原因となります。●使用中に異臭・発熱・発煙などの異常があった場合は直ちに使用を中止してください。●本製品を取り扱う際は、必ず本体部分を持っておこなってください。接続機器やコードなどを強く引っ張ったり負担をかけたりしないでください。傷んだ場合は使用しないでください。また、使用後は必ず電源から抜いてください。●指定の携帯電話の一時補充電以外には使用しないでください。●水やベットの尿など液体が本製品にかららない場所で使用してください。●炎天下や直射日光の当たる場所や35℃以上5℃以下の所、ホコリ・振動・湿気や水が多い場所では使用しないでください。●熱がこもりやすく放熱しにくい場所では使用しないでください。●接続する機器のコネクタ内部のホコリやゴミがないか確認してから、本製品を使用して充電してください。ホコリやゴミがある状態で使用すると、通電不良やショートの原因となります。●充電量および充電後の使用時間は、機器・電池の種類や状態、使用環境により異なります。●使用しない時は、本体を必ずACコンセントからプラグを抜いてください。

⚠ 注意

取り扱いを誤った場合に、使用者が死または軽傷を負う、または物的損害の危険が生じることが想定される内容を意味します。

※初めてお使いになる時や、長時間ご利用にならなかった時は、必ず充電してからご使用ください。●本製品の内蔵電池に充電する際は、必ず本体スイッチはOFFにして充電してください。●スイッチをONにする場合は、ACコンセントから接続を外し、本製品から直接機器に充電する際にのみです。それ以外はスイッチはOFFにしておいてください。●使用回数（約400回）は目安です。使用環境等によりお使いになれる充電容量や回数は異なります。●機器付属または別売のUSBケーブルをご使用になる際は、必ずコネクタおよび接続端子の形状、差し込み向きを正しくご確認ください。コネクタ、電子機器の破損やメモリの消失を招く場合があります。また、本製品付属のUSBケーブルは充電専用です。通信機能はありません。●電源ボタンを長押しして画面が立ち上がる状態まで電池（バック）が消費された状態に充電してください。●本製品を使用する場合は、電池残量の電池残量表示マークが1/4程度の電池残量目安）までに充電してください。また、iPhoneへの充電の場合電池残量が少ない状態で本製品を使用すると、「このアクセサリは充電に対応していません」などのエラーメッセージが表示されることがあります。●ほとんどの携帯機種は接続後すぐに通信できますが、一部動作が安定しない機種もあります。数分間充電してからではないと通話や表示ができません。充電ランプが点灯しないものがあります。●本製品には充電表示ランプはありません。接続機器側で充電状況を確認してください。●一部の機種では、充電ランプが点灯しない機種があります。その場合は、電池残量の電池残量表示マークの点滅で充電を確認してください。●本製品は電子機器を充電するためのものです。それ以外の用途には使用しないでください。●充電中は本製品が本製品が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。●旧型などのコネクタの形状により一部使用できない機種があります。●携帯電話機に登録したメモリは必ず控えをとってからご使用ください。●本製品を使用する際には必ず携帯電話機の電池を装着した状態で行ってください。●充電中に通話やメール、カメラ機能などを使用しますと電力を消費しますので、充電に必要な時間は長くなります。●本製品は温度により使用できる時間が大きく変化します。低温では十分な充電ができません。●海外で使用する場合は、渡航先に応じた変換プラグが必要です。海外旅行用の変圧器の併用は行わないでください。

各部名称	仕様
出力端子2:microUSB内蔵ケーブル 電池残量表示 ON/OFF 出力端子1: USB端子	●バッテリー・リチウムポリマー電池 ●サイズ:83mm×55mm×20mm ●付属品:Type-C変換アダプター、USB-microUSB充電ケーブル(25cm)付属 ●容量:3000mAh ●出力1:DC5V 2.1A(USB) ●出力2:DC5V 1.0A(Micro) ●入力:AC100-240V ●温度範囲:充電0℃～45℃ 放電10℃～60℃ 保管 20℃～60℃
使用方法	
本体のACプラグをACコンセントに接続して充電してください。	USB出力端子で、iPad※やタブレット、iPhone※、スマートフォンなどを、microUSB内蔵ケーブルでスマートフォンなどを充電できます。
※iPadやiPhoneを充電の際は、お手持ちのケーブルをご使用ください。	

トラブルシューティング		
現象	原因	対処の方法
本製品の充電ができない	コンセントがきちんとさきつていない	コンセントの差込みを再確認する
本製品充電時にLEDが点灯しない。または、所定より充電時間が長い	充電する場所が使用温度範囲を超えている 長期間保管し、バッテリーが完全に放電した	使用温度範囲内で使用する ご使用できません。完全放電させないよう6ヶ月に1度充電してください
バッテリーが温かい	使用中および使用直後は温かくなりますが異常ではありません	しばらくおいてから使用する
機器が充電できない	電源スイッチがOFFになっている	電源スイッチをONにする
	接続しているケーブル・端子が違ったり、動画を再生するなど機器を使用しながら充電している	お持ちの充電ケーブルを使用する機器の入力端子形状を確認する 機器の消費電力が大きい場合、充電できない場合がありますので、機器の電源をOFFにして充電してください
バッテリーの使用時間が短い	バッテリーが寿命になっている	完全充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、寿命です

【USB2.0 変換アダプタ TypeC-microB】

ご使用上の注意

●本製品は、スマートフォン・タブレット・パソコンへの充電またはデータ転送専用です。その他の用途には使用しないでください。●本製品は全てのUSBポート、microUSBケーブルおよび充電器での動作を保証するものではありません。●コネクタは精密パーツです。差込の際にコネクタ本体を持って接続の向きをご確認のうえ、十分に注意しておこなってください。●登録した各種メモリは必ず控えをとってからご使用ください。万一、本製品を使用したメモリが喪失・破損した場合は、当社は責任を負いかねます。●接続する各機器の取扱説明書も合わせてご確認のうえご使用ください。●USB Type-Cは新しいコネクタ規格であり、microUSBやLightningとの互換性はありません。●少しでも変形や破損したコネクタや、液体や異物などが付着したコネクタの使用はおやめください。●本製品は、充電電流0.5A～3Aまでの機器にご使用ください。それ以外でトラブルが発生しても当社は責任を負いかねます。●USBハブなどを経由せず、直接機器に接続してご使用ください。●破損する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。燃やすと危険です。絶対におやめください。

⚠ 警告

取り扱いを誤った場合に、使用者が死または重傷を負う危険の状態が生じることが想定される内容を意味します。

●指定の電圧以外の電源で使用する、発熱・発火・感電、ケガや故障になる場合がありますので絶対におやめください。●本製品を直射日光にあたり、暖房器具付近、温度の高い場所では使用、保管をしないでください。感電、発熱、発火、故障の原因となります。●使用する前には必ず、各接続部を確認してください。ホコリなどの付着がある場合やコネクタ部が変形・破損した場合は、使用をおやめください。ショート、火災になる場合があります。●ご使用には必ず、接続する向きをご確認のうえ、ご使用ください。コネクタの破損、ショート、火災、故障になる場合があります。●本製品を使用し、充電器同士または充電器とパソコンなどのUSB-Aポートを絶対に接続しないでください。発熱、発火、故障など思わぬ損害の原因となる可能性があります。●本製品を濡れた手で触ったり、水につけたり、濡らさないでください。水に濡れたものは使用しないでください。感電、発熱、発火の原因となります。●お手入れの際は必ず、各機器に接続されていない状態でおこなってください。接続された状態でお手入れをおこなった場合、感電、ケガ、故障の原因となります。●分解、改造など絶対におやめください。発熱、発火、感電、ケガになる場合があります。●投げたり、衝撃を与えないでください。事故、ケガ、故障になる場合があります。●重い物をのせたり、落下しやすい場所、磁気、踏みつけたりするような場所や、ホコリの多い場所には置かないでください。発熱、発火、故障になる場合があります。●ポケットやカバンの中に入れたまま使用しないでください。部分的に大きな力がかかりますと接続不良を起こしたり、高温を発火傷など人体に危険がおよぶことも想定されます。●ご使用にならない時は必ず、すべての接続箇所を取りはずし、保管してください。火災、感電、故障、事故になる場合があります。

⚠ 注意

取り扱いを誤った場合に、使用者が死または軽傷を負う、または物的損害の危険が生じることが想定される内容を意味します。

- 5℃～35℃の環境でご使用ください。それ以外の環境でのご使用はおやめください。
- 極端な温度条件下では保管しないでください。※-10℃～40℃内の環境下で保管してください。
- 本製品や充電対象機器の電池が極端に熱くなったり、本製品や充電対象機器に異常を感じた場合、直ちに使用を中止してください。

使用方法

- ①変換アダプタのmicroUSBポートにmicroUSBコネクタを接続してください
※接続方向を間違えないでください。万一、誤った向きで接続され、それに起因する故障、microUSBポート・USB Type-Cコネクタにトラブルが生じた場合は、当社は責任を負いかねます。
※コネクタの着脱は、ケーブルを引く強さでコネクタとジョイント部を持って抜き差しをおこなってください。またコネクタは極細でしっかり差し込んでください。
- ②接続対象機器に本製品のUSB Type-Cコネクタを接続してください。
ご使用後は必ず、全ての接続箇所を取りはずし、安全な場所に保管してください。
※付属のTYPE-C変換アダプターは接続対象機器がTYPE-C端末だった場合にもお使いください。

仕様
■出力端子:USB Type-C ■入力端子:micro USB(メス) ■規格:USB2.0

保証書（6ヶ月） お買上プレシートと一緒に大切に保管してください。

商品名	LAU030-10	AC 付モバイルバッテリー 3000mAh
ご購入日	年 月 日	販売店

この保証書は正常な状態で起きた故障等に対し無償で交換することを保証するものです。取扱説明書に明記している使用方法や注意に反した故障は対象になりません。また、電話機等のメモリの消失は対象になりませんので、予めご了承ください。