

## ■ Willcom Co.,LTD AC充電器シリーズ ■

★該当品番：AC-114 / AC-214 … MicroUSB外部接続端子

※一部のスマートフォンや携帯電話は、防水機能などにより、コネクタが奥までささらない場合がございますので、ご注意ください。

### スマートフォン用

※MicroUSB端子

※該当品番：AC-114 / AC-214

※1 「USB Type-C」コネクタ対応機種のため、「microUSB変換アダプタ B to C 01」等の変換ケーブルを使用した場合は対応しております。

#### docomo Foma

TOSHIBA

T-02D / T-01C / T-01B / T-01A

#### SonyEricsson

SO-04E / SO-02E / SO-04D / SO-05D / SO-03D / SO-02D / SO-01D / SO-03C  
SO-01C / SO-02C / SO-01B

#### SONY

SO-04J ※1 / SO-03J ※1 / SO-02J ※1 / SO-01J ※1 / SO-04H / SO-03H / SO-02H / SO-01H / SO-04G  
SO-03G / SO-02G / SO-01G / SO-04F / SO-03F / SO-02F / SO-01F / SO-01E

#### SHARP

SH-03J ※1 / SH-02J / SH-04H / SH-02H / SH-01H / SH-04G / SH-03G / SH-02G / SH-01G / SH-05F / SH-04F  
SH-03F / SH-02F / SH-01F / SH-07E / SH-06E / SH-05E / SH-04E / SH-02E / SH-01E / SH-10D  
SH-09D / SH-07D / SH-06D / SH-02D / SH-01D / SH-12C

#### SAMSUNG

SC-01K ※1 / SC-04J / SC-03J ※1 / SC-02J ※1 / SC-02H / SC-01H / SC-04G / SC-05G / SC-01G / SC-02G  
SC-04F / SC-02F / SC-01F / SC-04E / SC-03E / SC-02E / SC-06D / SC-05D / SC-04D / SC-03D / SC-02C  
SC-02B / SC-01B

#### Research In Motion

BlackBerry 9900 / BlackBerryBold 9780  
BlackBerry Curve 9300 / BlackBerryBold9700

#### LG

L-01J ※1 / Nexus 5X ※1 / L-01F / L-05E / L-04E / L-02E / L-01E / L-06D / L-05D / L-02D / L-01D / L-03C  
L-04C / L-07C

#### NEC

N-06E / N-05E / N-04E / N-03E / N-02E (ONE PIECEモデルも含む) / N-07D  
N-05D / N-04D / N-01D

#### Panasonic

P-03E / P-02E / P-07D / P-06D / P-04D / P-05D / P-02D / P-01D / P-07C

#### FUJITSU

F-05J / F-04J / F-01J / F-03H / F-02H / F-01H / F-04G / F-02G / F-06F / F-05F / F-04F / F-03F / F-01F  
F-09E / F-08E / F-07E / F-06E / F-02E / F-03E / F-04E / F-12C / F-11D / F-12D / F-10D / F-09D  
F-08D / F-07D / F-05D / F-03D

#### HUAWEI

HW-03E / HW-01E

#### Disney Mobile On Docomo

DM-01J / DM-02H / DM-01H / DM-01G

#### ZTE

MO-01J

*au*

**TOSHIBA**

IS11T/IS12T/IS04/IS02

**SHARP**

SHV39 ※1/SHV38/SHV37/SHV36/SHV35/SHV34/SHV33/SHV32/SHV31/SHL25/SHT22/SHL24  
SHL23/SHL22/SHL21/IS17SH/IS15SH/ISW16SH/C01/IS14SHIS13SH/IS12SH/A01/IS11SH/IS05  
IS03/IS01

**PANTECH**

PTL21/IS11PT/IS06

**HTC**

HTV33 ※1/HTV32 ※1/HTV31/HTL23/HTL22/HTL21/A02/ISW13HT/ISW12HT/ISW11HT

**SonyEricsson**

IS12S/IS11S

**SONY**

SOV35 ※1/SOV34 ※1/SOV33/SOV32/SOV31/SOL26/SOL25/SOL24/SOL23/SOL22/SOL21

**CASIO**

CAL21/IS11CA

**MOTOROLA**

IS12M/ISW11M

**KYOCERA**

KYV42/KYV41 ※1/KYV40/KYV39/V03(KYV38)/KYV37/KYV36/G02(KYV35)/V02(KYV34)/A03/KYV32  
KYL23/V01(KYV31)/G01(KYY24)/L03(KYY23)/L02(KYY22)/KYL22/L01(KYY21)/KYL21/KYY04/ISW11K

**FUJITSU**

FJL22/FJL21/ISW13F/IS12F/ISW11F

**NEC**

IS11N

**LG**

LGV34 ※1/LGV33/LGV32/LGV31/LGL24/LGL23/LGL22/LGL21/IS11LG

**SAMSUNG**

SCV37 ※1/SCV36 ※1/SCV35 ※1/SCV33/SCV32/SCV31/SCT21/SCL24/SCL23/SCL22  
SCL21/ISW11SC

**FirefoxOS(LG)**

LGL25

*SoftBank*

**TOSHIBA**

X02T

**SHARP**

606SH/605SH ※1/603SH/509SH/506SH/503SH/502SH/403SH/404SH/402SH/401SH/305SH  
304SH/303SH/302SH/206SH/205SH/204SH/203SH/200SH/107SH/102SH II/106SH/104SH  
103SH/102SH/101SH/009SH/005SH/006SH/007SHJ/007SH/003SH

**SONY**

602SO ※1/601SO ※1/502SO/501SO/402SO/401SO

**SAMSUNG**

404SC/X01SC/830SC

**HTC**

601HT ※1/001HT/X06HT•X06HT II

**ZTE**

602ZT/402ZT/009Z/003Z/008Z

**Panasonic**

102P/101P

**NEC**

101N

**KYOCERA**

602KC/503KC/404KC/202K/201K/101K

**HUAWEI**

201HW/007HW

**DELL**

101DL

**FUJITSU**

301F/202F/201F/101F

**MOTOROLA**

201M

**Disney Mobile On SoftBank**

DM016SH/DM015K/DM014SH/DM009SH/DM010SH/DM011SH/DM012SH/DM013SH

**E-MOBILE****HTC**

S31HT

**HUAWEI**

GL07S/GS03/GS02/S31HW/S42HW

**SonyEricsson**

S51SE

**DELL**

GS01

**FUJITSU**

EM01F

**WILLCOM****KYOCERA**

WX10K/WX06K/WX04K

**SHARP**

WX05SH/WX04SH

**HUAWEI**

201HW

**Y!mobile****HUAWEI**

608HW/503HW/302HW

**KYOCERA**

S2/503KC/404KC/302KC

**MOTOROLA**

Nexus6

**LG**

402LG

**SHARP**

X1 ✕1/S1/507SH

**その他**

**LG**

NEXUS5

**HUAWEI**

Nexus 6P ※1

**従来型携帯電話 (microUSB端子)**

※MicroUSB端子

※該当品番 : AC-114/AC-214

**docomo**

**FUJITSU**

F-02J/F-05G

**SHARP**

SH-01J/SH-06G

**Panasonic**

P-01J

**au**

**KYOCERA**

KYF36/KYF35/KYF34/KYF33/KYF32/KYF31/KYY10/KYY09/KYY08/KYY06

**SHARP**

SHF33/SHF32/SHF31

**SoftBank**

**KYOCERA**

501KC

**SHARP**

601SH/505SH/501SH

**ZTE**

302ZT

**WILLCOM**

**KYOCERA**

WX11K/WX12K

**SII**

WX04S

**Y!mobile**

**KYOCERA**

402KC/401KC