

★MicroUSB外部接続端子

一部のスマートフォンや携帯電話は、防水機能などにより、コネクタが奥までささらない場合がございますので、ご注意ください。

※1 マークが付いている機種は、対応機種と直接接続した場合のみ対応しております。卓上ホルダーを利用するなど、その他の充電方法では、急速充電とならない場合があります。

※2 「USB Type-C」コネクタ対応機種のため、「microUSB変換アダプタ B to C 01」等の変換ケーブルを使用した場合は対応しております。

スマートフォン・タブレット

MicroUSB端子

docomo

SONY

SO-04J ※2 / SO-03J ※2 / SO-02J ※2 / SO-01J ※2 / SO-04H / SO-03H / SO-02H / SO-01H
SO-04G / SO-03G / SO-05F ※1 / SO-01G / SO-03F ※1

SHARP

SH-03J ※2 / SH-02J / SH-04H / SH-02H / SH-01H / SH-04G / SH-03G / SH-06F ※1 / SH-01G
SH-04F / SH-02G

SAMSUNG

SC-01K ※2 / SC-04J / SC-03J ※2 / SC-02J ※2 / SC-02H / SC-01H / SC-04G / SC-05G
SC-01G / SC-02G / SC-04F ※1

FUJITSU

F-05J / F-04J / F-01J / F-03H / F-02H / F-01H / F-04G / F-05F / F-02G / F-03G

Disney Mobile On Docomo

DM-01J / DM-02H / DM-01H / DM-01G

ZTE

MO-01J

LG

L-01J ※2 / Nexus 5X ※2

au

SHARP

SHV39 ※2 / SHV38 / SHV37 / SHV36 / SHV35 / SHV34 / SHV33 / SHV32 / SHV31 / SHL25

HTC

HTV33 ※2 / HTV32 ※2 / HTV31 / HTL23

SONY

SOV35 ※2 / SOV34 ※2 / SOV33 / SOV32 / SOV31 / SOL26 ※1 / SOL25 ※1 / SOT21 ※1

KYOCERA

KYV42/KYV41 ※2/KYV40/KYV39/V03(KYV38)/KYV37/KYV36/G02(KYV35)/KYV32/KYL23
A03/V01(KYV31)/L03(KYY23)

LG

LGV34 ※2/LGV33/LGV32/LGV31/LGL24

SAMSUNG

SCV37 ※2/SCV36 ※2/SCV35 ※2/SCV33/SCV32/SCV31/SCT21 ※1/SCL24 ※1
SCL23 ※1

*SoftBank***SONY**

602SO ※2/601SO ※2/502SO/501SO/402SO/401SO ※1

SAMSUNG

404SC ※1

SHARP

606SH/605SH ※2/603SH/509SH/506SH/503SH/502SH/404SH

HTC

601HT ※2

KYOCERA

602KC

*Y!mobile***SHARP**

X1 ※2/S1/507SH

KYOCERA

S2

従来型携帯電話 (microUSB端子)

MicroUSB端子

*docomo***FUJITSU**

F-02J

*au***KYOCERA**

KYF36/KYF35/KYF33/KYF31