

# ■ Willcom Co.,LTD AC充電器シリーズ ■

★該当品番：AC-114 / AC-214 …… MicroUSB外部接続端子

※一部のスマートフォンや携帯電話は、防水機能などにより、コネクタが奥までささらない場合がございますので、ご注意ください。

## スマートフォン用

※MicroUSB端子

※該当品番：AC-114 / AC-214

※1 「USB Type-C」コネクタ対応機種のため、「microUSB変換アダプタ B to C 01」等の変換ケーブルを使用した場合は対応しております。

### docomo Foma

#### TOSHIBA

T-02D / T-01C / T-01B / T-01A

#### SonyEricsson

SO-04E / SO-02E / SO-04D / SO-05D / SO-03D / SO-02D / SO-01D / SO-03C  
SO-01C / SO-02C / SO-01B

#### SONY

SO-01L ※1 / SO-04K ※1 / SO-05K ※1 / SO-03K ※1 / SO-02K ※1 / SO-01K ※1 / SO-04J ※1  
SO-03J ※1 / SO-02J ※1 / SO-01J ※1 / SO-04H / SO-03H / SO-02H / SO-01H / SO-04G / SO-03G  
SO-02G / SO-01G / SO-04F / SO-03F / SO-02F / SO-01F / SO-01E

#### SHARP

SH-03K ※1 / SH-01K ※1 / SH-03J ※1 / SH-02J / SH-04H / SH-02H / SH-01H / SH-04G / SH-03G / SH-02G  
SH-01G / SH-05F / SH-04F / SH-03F / SH-02F / SH-01F / SH-07E / SH-06E / SH-05E / SH-04E / SH-02E  
SH-01E / SH-10D / SH-09D / SH-07D / SH-06D / SH-02D / SH-01D / SH-12C

#### SAMSUNG

SC-02L ※1 / SC-01L ※1 / SC-03K ※1 / SC-02K ※1 / SC-01K ※1 / SC-04J / SC-03J ※1 / SC-02J ※1  
SC-02H / SC-01H / SC-04G / SC-05G / SC-01G / SC-02G / SC-04F / SC-02F / SC-01F / SC-04E / SC-03E  
SC-02E / SC-06D / SC-05D / SC-04D / SC-03D / SC-02C / SC-02B / SC-01B

#### Research In Motion

BlackBerry 9900 / BlackBerryBold 9780  
BlackBerry Curve 9300 / BlackBerryBold9700

#### LG

L-03K ※1 / L-01K ※1 / L-01J ※1 / Nexus 5X ※1 / L-01F / L-05E / L-04E / L-02E / L-01E / L-06D / L-05D  
L-02D / L-01D / L-03C / L-04C / L-07C

#### NEC

N-06E / N-05E / N-04E / N-03E / N-02E (ONE PIECEモデルも含む) / N-07D  
N-05D / N-04D / N-01D

#### Panasonic

P-03E / P-02E / P-07D / P-06D / P-04D / P-05D / P-02D / P-01D / P-07C

#### FUJITSU

F-04K ※1 / F-03K / F-01K ※1 / F-05J / F-04J / F-01J / F-03H / F-02H / F-01H / F-04G / F-02G / F-06F  
F-05F / F-04F / F-03F / F-01F / F-09E / F-08E / F-07E / F-06E / F-02E / F-03E / F-04E / F-12C / F-11D  
F-12D / F-10D / F-09D / F-08D / F-07D / F-05D / F-03D

#### HUAWEI

d-02K ※1 / HW-01K ※1 / HW-03E / HW-01E

#### Disney Mobile On Docomo

DM-01K ※1 / DM-01J / DM-02H / DM-01H / DM-01G

#### ZTE

Z-01K ※1 / MO-01K / MO-01J

#### Google

Pixel 3 ※1 / Pixel 3 XL ※1

#### Apple

iPad Pro 11インチ ※1 / iPad Pro 12.9インチ 3rd ※1

#### KYOCERA

KY-01L

*au*

**TOSHIBA**

IS11T/IS12T/IS04/IS02

**SHARP**

SHV43 ✖1/SHV42 ✖1/SHV41 ✖1/SHV40 ✖1/SHV39 ✖1/SHV38/SHV37/SHV36/SHV35/SHV34  
SHV33/SHV32/SHV31/SHL25/SHT22/SHL24/SHL23/SHL22/SHL21/IS17SH/IS15SH/ISW16SH  
C01/IS14SH/IS13SH/IS12SH/A01/IS11SH/IS05/IS03/IS01

**PANTECH**

PTL21/IS11PT/IS06

**HTC**

HTV33 ✖1/HTV32 ✖1/HTV31/HTL23/HTL22/HTL21/A02/ISW13HT/ISW12HT/ISW11HT

**SonyEricsson**

IS12S/IS11S

**SONY**

SOV39 ✖1/SOV38 ✖1/SOV37 ✖1/SOV36 ✖1/SOV35 ✖1/SOV34 ✖1/SOV33/SOV32/SOV31  
SOL26/SOL25/SOL24/SOL23/SOL22/SOL21

**CASIO**

CAL21/IS11CA

**MOTOROLA**

IS12M/ISW11M

**KYOCERA**

KYX31/KYV44 ✖1/KYV43 ✖1/KYV42/KYV41 ✖1/KYV40/KYV39/V03(KYV38)/KYV37/KYV36  
G02(KYV35)/V02(KYV34)/A03/KYV32/KYL23/V01(KYV31)/G01(KYY24)/L03(KYY23)/L02(KYY22)  
KYL22/L01(KYY21)/KYL21/KYY04/ISW11K

**FUJITSU**

FJL22/FJL21/ISW13F/IS12F/ISW11F

**NEC**

IS11N

**LG**

LGV36 ✖1/LGV35 ✖1/LGV34 ✖1/LGV33/LGV32/LGV31/LGL24/LGL23/LGL22/LGL21/IS11LG

**SAMSUNG**

SCV40 ✖1/SCV39 ✖1/SCV38 ✖1/SCV37 ✖1/SCV36 ✖1/SCV35 ✖1/SCV33/SCV32/SCV31  
SCT21/SCL24/SCL23/SCL22/SCL21/ISW11SC

**FirefoxOS(LG)**

LGL25

**HUAWEI**

HWV32 ✖1/HWV31 ✖1

*SoftBank*

**TOSHIBA**

X02T

**SHARP**

704SH ✖1/706SH ✖1/S3 ✖1/701SH ✖1/606SH/605SH ✖1/603SH/509SH/506SH/503SH/502SH  
403SH/404SH/402SH/401SH/305SH/304SH/303SH/302SH/206SH/205SH/204SH/203SH/200SH  
107SH/102SH II/106SH/104SH/103SH/102SH/101SH/009SH/005SH/006SH/007SHJ/007SH  
003SH

**SONY**

801SO ✖1/702SO ✖1/701SO ✖1/602SO ✖1/601SO ✖1/502SO/501SO/402SO/401SO

**SAMSUNG**

404SC/X01SC/830SC

**HTC**

601HT ✖1/001HT/X06HT·X06HT II

**ZTE**

602ZT/402ZT/009Z/003Z/008Z

**Panasonic**

102P/101P

**NEC**

101N

**KYOCERA**

704KC ※1 / 602KC / 503KC / 404KC / 202K / 201K / 101K

**HUAWEI**

704HW / 703HW ※1 / 201HW / 007HW

**DELL**

101DL

**FUJITSU**

301F / 202F / 201F / 101F

**MOTOROLA**

201M

**Disney Mobile On SoftBank**

DM016SH / DM015K / DM014SH / DM009SH / DM010SH / DM011SH / DM012SH / DM013SH

**Google**

Pixel 3 ※1 / Pixel 3 XL ※1

**E-MOBILE****HTC**

S31HT

**HUAWEI**

GL07S / GS03 / GS02 / S31HW / S42HW

**SonyEricsson**

S51SE

**DELL**

GS01

**FUJITSU**

EM01F

**WILLCOM****KYOCERA**

WX10K / WX06K / WX04K

**SHARP**

WX05SH / WX04SH

**HUAWEI**

201HW

**Y!mobile****HUAWEI**

608HW / 503HW / 302HW

**KYOCERA**

S4 ※1 / X3 ※1 / S2 / 503KC / 404KC / 302KC

**MOTOROLA**

Nexus6

**LG**

402LG

**SHARP**

X4 ※1 / X1 ※1 / S1 / 507SH

**HTC**

X2 ※1

**その他**

**LG**

NEXUS5

**HUAWEI**

Nexus 6P ※1

**従来型携帯電話 (microUSB端子)**

※MicroUSB端子

※該当品番 : AC-114/AC-214

**docomo**

**FUJITSU**

F-02J/F-05G

**SHARP**

SH-01J/SH-06G

**Panasonic**

P-01J

**au**

**KYOCERA**

KYF38/KYF37/KYF36/KYF35/KYF34/KYF33/KYF32/KYF31/KYY10/KYY09/KYY08/KYY06

**SHARP**

SHF34/SHF33/SHF32/SHF31

**SoftBank**

**KYOCERA**

701KC/501KC

**SHARP**

601SH/505SH/501SH

**ZTE**

302ZT

**WILLCOM**

**KYOCERA**

WX11K/WX12K

**SI**

WX04S

**Y!mobile**

**KYOCERA**

402KC/401KC