



## スマートフォン\_タブレット\_Micro USB OTG 変換ケーブル適合機種

★該当品番 **NBUBOTG-020**

※マークが付いている機種は、設定でUSB機器を検出する必要があります。

・設定→Xperia接続設定→USB接続設定→USB機器を検出

### スマートフォン

#### docomo

##### SAMSUNG

SC-04J/SC-02H/SC-01H/SC-05G/SC-04G/SC-01G/SC-02G/SC-04F

##### SONY

SO-04H/SO-03H(※)/SO-02H(※)/SO-01H(※)/SO-04G/SO-03G(※)/SO-02G/SO-01G  
SO-04F/SO-03F

##### FUJITSU

F-01J/F-02H/F-04G/F-02G

##### SHARP

DM-01J/SH-02J/SH-04H/DM-01H/SH-02H/SH-01H/SH-04G/SH-03G/SH-02G/SH-01G  
SH-04F

##### LG Electronics

DM-02H/DM-01G

##### ZTE

MO-01K/MO-01J

#### au

##### SAMSUNG

SCV33/SCV32/SCV31/SCL24/SCL23

##### SONY

SOV33/SOV32(※)/SOV31(※)/SOL26/SOL25

##### SHARP

SHV38/SHV37/SHV36/SHV35/SHV34/SHV33/SHV32/SHV31/SHL25

##### LG Electronics

LGV36/LGV33/LGV32/LGV31/LGL24

##### HTC

HTV31/HTL23

##### KYOCERA

KYV42

*SoftBank*

**SHARP**

606SH／603SH／509SH／506SH／503SH／502SH／403SH／404SH／402SH／305SH／304SH

**SONY**

502SO／501SO(※)／402SO(※)／401SO

**SAMSUNG**

404SC

**ZTE**

602ZT／402ZT

**HUAWEI**

704HW

*Y!mobile*

**HUAWEI**

608HW／302HW

**MOTOROLA**

Nexus6

**SHARP**

507SH

**タブレット**

*docomo*

**FUJITSU**

F-03G

*au*

**SAMSUNG**

SCT21