

DU34-TC/TM/TL(MFI 認証品)

2ポート USB 3.4A ケーブル付属

Willcom Co.,LTD

microUSB

for Android

ケーブル繊維採用

タフでケーブル断線に強い!

自動認識充電ソケット

最大出力3.4A

2 USBポート

安全安心設計

通電確認LEDランプ付

自動認識

内蔵されたICが接続機器を

コード長さ1.2m

見分けて最適充電!!

充電・通信ケーブル 12V・24V車対応

Willcom Co.,LTD

Type-C

for Type-C搭載機器対応

ケーブル繊維採用

タフでケーブル断線に強い!

自動認識充電ソケット

最大出力3.4A

2 USBポート

安全安心設計

通電確認LEDランプ付

自動認識

内蔵されたICが接続機器を

コード長さ1.2m

見分けて最適充電!!

充電・通信ケーブル 12V・24V車対応

保証期間

ご購入より6ヵ月

お買い上げレシートと一緒に大切に保管してください

仕様

■Type-Cストレートタイプケーブル

■コネクタ形状: USB2.0 Type-Aタイプ (オス) Type-C (オス)

■ケーブル長さ: 1.2m

■DCソケット

■電源: DC12V / 24V

■USB充電端子: 出力: 5.0V / 3.4A

※使用温度範囲: 5℃~35℃ (2製品共通)

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

※本書記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

特長

高耐久に優れたケブラー素材採用

、防弾チョッキの素材としても使われている繊維「ケブラー」を使用し、弾性の高い耐久性を実現しました!

自動認識 USBソケットは、内蔵されたICが、Apple、Android、その他の機器を見分けて接続されている機器に最適な充電を行います!

factory inspection

for iPhone

ケーブル繊維採用

タフでケーブル断線に強い!

自動認識充電ソケット

最大出力3.4A

2 USBポート

安全安心設計

通電確認LEDランプ付

自動認識

内蔵されたICが接続機器を

コード長さ1.2m

見分けて最適充電!!

充電・通信ケーブル 12V・24V車対応

factory inspection

for iPhone

ケーブル繊維採用

タフでケーブル断線に強い!

自動認識充電ソケット

最大出力3.4A

2 USBポート

安全安心設計

通電確認LEDランプ付

自動認識

内蔵されたICが接続機器を

コード長さ1.2m

見分けて最適充電!!

充電・通信ケーブル 12V・24V車対応

安全上の注意

取扱説明書

【Lightningストレートタイプケーブル】

【microUSBストレートタイプケーブル】

【Type-Cストレートタイプケーブル】

警告

●絶対に分解したり修理・改造はしないでください。●指定した対応機種以外では使用しないでください。●水をかけたり湿気の多い所では使用しないでください。●乳幼児が触れたり、手の届く所に放置しないでください。●無理な力を加えたり、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。●火気に近づけないでください。●濡れた手で抜き差ししないでください。●接続不良の原因となります。●本製品の破損が破れたり、コネクタ接続部がぐらぐらする等の異常が発生した場合は使用を中止してください。●指定の電圧以外の電源で使用する、発熱、発火、感電、ケガや故障になる場合がありますので絶対おやめください。●お手持ちの際は必ず、各機器に接続されていない状態でおこなってください。●ご使用にならない時は必ず、すべての接続箇所を取りはずし、保管してください。火災、感電、故障、事故になる場合があります。

注意

●5℃~35℃の環境でご使用ください。それ以外の環境での使用はおやめください。●極端な温度条件下では保管しないでください。●本製品や充電対象機器の電池が極端に熱くなったり、本製品や充電対象機器に異常を感じた場合、直ちに使用を中止してください。

【USBソケット】

警告

●シガーライターソケットに本製品をつないだ時点で異常な音や異常発熱、煙が出るなど不具合が生じた場合は直ちに使用を中止し、ヤケドに注意してシガーライターソケットから本製品を外してください。●使用中、接続機器の電池パックが熱くなったり、異臭や変形などの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。●運転しながら本製品の操作や接続作業は、事故の原因になりますのでおやめください。●監視機器などの重要な機器には、使用しないでください。●火災やヤケドの原因となりますので、本製品の近くに紙、布などの燃えやすいものを置かないでください。●火災の原因となりますので、揮発性の高い可燃物などのそばで使用しないでください。●使用状況により、本製品本体が高温になることがありますが異常ではありません。また、その際はヤケドなどの原因となりますので不衛生に接しないでください。●本製品はDC12V、DC24V電源です。指定電源以外では絶対に使用しないでください。誤った電源で使いますと接続機器が破損するばかりか、高温を発生しヤケドなど人体に危険が及ぶことも想定されます。●本製品の破損、故障、変形などの不具合がある場合には、ご使用を中止してください。●本製品の分解、改造などはおやめください。本製品および携帯電話機の故障、破損の原因になります。これらが起因する携帯電話機のトラブルに関して、当社では一切の責任を負いかねます。

注意

●本製品を取り扱う際は、必ず本体を持っておこなってください。接続機器やコードなどを強く引っ張ったり負担をかけたりしないでください。傷んだ場合は直ちに使用を中止してください。また使用後は、必ず電源から抜いてください。●接続機器に適合したコネクタをまっすぐ確実に差し込んでください。接続を外す時も、同様にまっすぐ引き抜いてください。無理な力を加えると接続機器のジャックやコネクタの破損につながる恐れがありますのでご注意ください。また、誤った接続を行うと破損やメモリの消失をまねく場合があります。●一部の機種では、充電ラ

警告

●絶対に分解したり修理・改造はしないでください。●指定した対応機種以外では使用しないでください。●水をかけたり湿気の多い所では使用しないでください。●乳幼児が触れたり、手の届く所に放置しないでください。●無理な力を加えたり、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。●火気に近づけないでください。●濡れた手で抜き差ししないでください。●接続不良の原因となります。●本製品の破損が破れたり、コネクタ接続部がぐらぐらする等の異常が発生した場合は使用を中止してください。●指定の電圧以外の電源で使用する、発熱、発火、感電、ケガや故障になる場合がありますので絶対おやめください。●お手持ちの際は必ず、各機器に接続されていない状態でおこなってください。●ご使用にならない時は必ず、すべての接続箇所を取りはずし、保管してください。火災、感電、故障、事故になる場合があります。

注意

●5℃~35℃の環境でご使用ください。それ以外の環境での使用はおやめください。●極端な温度条件下では保管しないでください。●本製品や充電対象機器の電池が極端に熱くなったり、本製品や充電対象機器に異常を感じた場合、直ちに使用を中止してください。

【USBソケット】

警告

●シガーライターソケットに本製品をつないだ時点で異常な音や異常発熱、煙が出るなど不具合が生じた場合は直ちに使用を中止し、ヤケドに注意してシガーライターソケットから本製品を外してください。●使用中、接続機器の電池パックが熱くなったり、異臭や変形などの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。●運転しながら本製品の操作や接続作業は、事故の原因になりますのでおやめください。●監視機器などの重要な機器には、使用しないでください。●火災やヤケドの原因となりますので、本製品の近くに紙、布などの燃えやすいものを置かないでください。●火災の原因となりますので、揮発性の高い可燃物などのそばで使用しないでください。●使用状況により、本製品本体が高温になることがありますが異常ではありません。また、その際はヤケドなどの原因となりますので不衛生に接しないでください。●本製品はDC12V、DC24V電源です。指定電源以外では絶対に使用しないでください。誤った電源で使いますと接続機器が破損するばかりか、高温を発生しヤケドなど人体に危険が及ぶことも想定されます。●本製品の破損、故障、変形などの不具合がある場合には、ご使用を中止してください。●本製品の分解、改造などはおやめください。本製品および携帯電話機の故障、破損の原因になります。これらが起因する携帯電話機のトラブルに関して、当社では一切の責任を負いかねます。

注意

●本製品を取り扱う際は、必ず本体を持っておこなってください。接続機器やコードなどを強く引っ張ったり負担をかけたりしないでください。傷んだ場合は直ちに使用を中止してください。また使用後は、必ず電源から抜いてください。●接続機器に適合したコネクタをまっすぐ確実に差し込んでください。接続を外す時も、同様にまっすぐ引き抜いてください。無理な力を加えると接続機器のジャックやコネクタの破損につながる恐れがありますのでご注意ください。また、誤った接続を行うと破損やメモリの消失をまねく場合があります。●一部の機種では、充電ラ

ンプが点灯しない機種があります。その場合は、電話機の電池残量表示マークの点滅で充電を確認してください。●充電時間は、接続機器や電池パックの消耗状態・電圧状態などによって異なります。●一部の機種において本製品のアクセサリプラグが車のシガーライターソケットの形状と合わない場合があります。その場合は、火災、故障の原因となりますので、ご使用にならないでください。●接続機器の充電が終了したら速やかに本製品と接続機器を必ず外してください。●本製品のUSB充電端子を使用する場合は、電源ボタンを長押しして画面が立ち上がらない状態で、電池パックが消費された接続機器には充電できない場合があります。その場合は、接続機器純正の充電器をお使いください。本製品を使用される場合は、接続機器の電池残量表示が20%以上で充電してください。また、iPhoneへの充電の場合電池残量が少ない状態で本製品を使用すると、「このアクセサリは充電に対応していません」などのエラーメッセージが表示される場合があります。●接続機器の消費電力をあらかじめ確認してから、本製品と接続してご使用ください。また接続機器の注意事項や仕様などをよくご確認ください。●iPad等のタブレット機器や高い電圧を必要とする機器で接続した場合、本製品に熱を持つ場合がありますので使用中や使用後すぐには手を触れないでください。●各出力を同時に使用する場合、本製品の消費電流の合計が3.4A以下で使用してください。●本製品をご使用の際は、エンジンを始動させた後に本製品をシガーライターソケットに差し込んでご使用ください。●接続端子をショートさせたり、逆接続をしないでください。また、接続ケーブルを使用される場合も、差し込み向きや形状などを必ず確認してください。接続機器の破損、メモリの消失をまねく場合があります。●エンジンを停止したままの使用は思わぬ事故やバッテリーあがりの原因となりますのでご注意ください。使用しない場合は必ず本製品のアクセサリプラグを抜いてください。●炎天下や直射日光の当る場所や5℃以下35℃以上の所、ホコリ・振動・湿気や水分の多い場所では使用しないでください。●熱がこもりやす放熱にくい場所では使用しないでください。●全ての差込口や車のシガーライターソケットはホコリやゴミなどで汚れないように十分に注意してください。正常に作動しなかったり、火災・感電・事故・故障の原因となる恐れがあります。●シガーライターソケットの奥まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、接触不良や発熱の原因になります。●本製品に強い衝撃や落下などのショックを与えないでください。●24V車で12V変換器を使って、本製品を使用する事はできません。●マイナスアース車以外では絶対にご使用にならないでください。●小さいお子様の手の届くところでは使用しないでください。※本製品の誤った取り扱いや改造、本書の警告・注意に反しない場合の事故・故障・破損につきましては、当社では一切の責任を負いかねます。