

USB+3DC ChargeType

HYBRIDソケット


iPhone 4S/5
スマートフォン
1A※本製品には USB ケーブルは付属
しておりません。ご利用機器にあった
ケーブルをご用意ください。DC電源
カーナビ/車内アクセサリDC電源
カーナビ/車内アクセサリDC電源
カーナビ/車内アクセサリ合計10Aまで
同時に充電できるDC12V車専用
※24V車にはご使用できません。↑DC電源(12V)↑
シガーソケット1つのソケットから
様々な電子機器へ充電

HYBRIDソケット

↑
両面テープで
車内に固定

DC12V車専用

マイナスアース車専用

合計10Aまで
使用可能!シガーライターソケットへ
ケーブル長 1m

特長

- 3つのアクセサリソケットと1AタイプUSB充電端子の2電源ソケットです。USB充電端子は1Aタイプでスマートフォン・iPhone4S/5などの充電に最適です。
- ※充電の際は、お手持ちのUSBケーブルをお使いください。
- カーナビや車内アクセサリの電源供給に最適です。

お買い求めいただく前にお読みください

本製品を次のような機器には使用しないでください。

- ・全ての医療機器や使用上生命に関わるような機器。
- ・社会的、公共的に重要な機器など極めて高い信頼性ないし安全性が必要とされている機器。
- 接続機器の用途や最大出力消費電力を必ずご確認ください。
- 本製品は12V車専用です。24V車（トラックなど）には、使用できません。充電器やACアダプターケーブルなどは付属しておりませんので別途ご用意ください。
- シガーライターソケットの形状（奥行きが浅い場合や一部の外国車など）によって使用できない場合があります。
- ご使用前に接続機器の取扱説明書を必ずお読みになり、機器に応じた取り扱いをしてください。
- 接続機器によっては、各ソケット数が所を同時に使用できない場合があります。機器の消費電力をご確認の上でご使用ください。
- 接続機器に登録したメモリーは、何らかの原因によって消失する可能性があります。本製品を使用しメモリーが破損、消失しなくても、当社では一切の責任を負いかねます。必ずメモリーの控え（バックアップ）をとってからご使用ください。
- 携帯電話のFelica及びSuica対応機で使用し、電源が入らないなど万一電話機に不具合が生じた場合、Felica及びSuica機能が使用できなくなる可能性があります。その場合、IC内のデータやチャージマネーの保全、サービスの回復作業などに関し、当社では一切の責任を負いかねます。この作業はお客様個人以外には行えません。あらかじめご了承の上、ご使用願います。Felica及びSuica機能を使用される場合は事前に十分充電をしておいてください。また、本製品を接続したままこれらの機能の使用はおやめください。
- 24V車で12V変換器を使って、本製品をご使用する事はできません。
- 本製品をご使用の際は、必ずエンジンをかけてから車のシガーライターソケットに挿入してください。
- 本製品の使用に際しまして、接続機器及び通話や登録内容などの保証、それにあたる付随的補償は一切いたしかねます。あらかじめご了承の上、ご使用ください。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

※本書記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

※商品パッケージは改良の諸事情により予告なく変更することがあります。

Willcom Co.,LTD

ウイルコム株式会社 横浜市中区磯子2-11-2

お客様相談室

平日10:00~12:00 13:00~18:00

TEL.045-370-8090

http://www.willcom-co.com/

MADE IN CHINA

WM07-DA-02

WM-17

HYBRIDソケット



4 525238 506002



WM-17
HYBRIDソケット

取扱説明書

DC12V車専用
マイナスアース車専用

正しくお使いいただくために取扱説明書は必ずお読みください。
取扱説明書は大切に保管し、必要な際にお読みいただけるようにしてください。


警告

- 本製品はDC12V電源専用です。指定電源以外では絶対に使用しないでください。誤った電源で使用すると接続機器が破損するばかりか、高温を発生しヤケドなど人体に危険が及ぶことも想定されます。
- シガーライターソケットに本製品をつないだ時点で異常な音や異常発熱、煙が出るなど不具合が生じた場合は直ちに使用を中止し、ヤケドに注意してシガーライターソケットから本製品を外してください。
- 使用中、接続機器の電池パックが熱くなったり、異臭や変形などの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 運転しながらの本製品の操作や接続作業は、事故の原因になりますのでおやめください。
- 医療機器などの重要な機器には、使用しないでください。
- 火災やヤケドの原因となりますので、本製品の近くに紙・布などの燃えやすいものを置かないでください。
- 火災の原因となりますので、揮発性の高い可燃物などのそばで使用しないでください。
- 本製品の放熱を妨げると故障の原因となりますので、梱包用の袋は必ずとりはずしてご使用ください。
- 使用状況により、本製品本体やアクセサリプラグが高温になることがあります。異常ではありません。また、その際はヤケドなどの原因となりますので不用意に触れないでください。

注意

- 本製品をご使用の際は、エンジンを始動させた後に本製品をシガーライターソケットに差し込んでご使用ください。
 - 接続端子をショートさせたり、逆接続をしないでください。また、接続ケーブルを使用される場合も、差し込み向きや形状などを必ず確認してください。接続機器の破損、メモリーの消失をまねく場合があります。
 - 本製品の接続や保管、接続機器のコードの取り回しや設置については、運転・操作の妨げにならないよう充分注意してください。
 - エンジンを停止したままでの使用は思わぬ事故やバッテリーあがりの原因となりますのでご注意ください。使用しない場合は必ず本製品のアクセサリプラグを抜いてください。
 - 接続機器の電池パックが古くなっていたり、故障している場合は充電できません。
 - 電池パックは必ず装着した状態で本製品をご使用ください。装着していない状態で使用すると、故障の原因となります。
 - 炎天下や直射日光の当たる場所や35℃以上5℃以下の所、ホコリ・振動・湿気や水分の多い場所では使用しないでください。
 - 熱がこもりやすく放熱しにくい場所では使用しないでください。
 - 全ての差込口や車のシガーライターソケットはホコリやゴミなどで汚れないように充分に注意してください。正常に作動しなかったり、火災・感電・事故・故障の原因となる恐れがあります。
 - 充電量および充電後の使用時間は、機器・電池の種類や状態、使用環境により異なります。
 - シガーライターソケットの奥まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、接触不良や発熱の原因になります。
 - 本製品に強い衝撃や落下などのショックを与えないでください。
 - 24V車で12V変換器を使って、本製品を使用する事はできません。
 - マイナスアース車以外では絶対にご使用にならないでください。
 - 小さいお子様の手の届くところでは使用しないでください。
- ※本製品の誤った取り扱いや改造、本書の警告・注意に従わない場合の事故・故障・破損につきましては、当社では一切の責任は負いかねます。


各部の名称



取り付け方法

配線について

本製品のケーブル、ならびに接続する機器のケーブルがシートなどに挟まれないようにご注意ください。被覆が破れてショートなどの思わぬ事故の原因となるおそれがあります。




取り付け位置は、運転席側・助手席側・前面側などを考慮して設計してありますので、お好みの位置に取り付けができます。運転のジャマにならない位置を選んで取付けてください。車内温度が高すぎますと、両面テープの接着力が弱くなる場合があります。常温(20℃)に近い温度で接着してください。位置が決まりましたら、本機背面の両面テープを使って取付けてください。

1. 取り付け面の汚れ、油分などを、アルコール・中性洗剤などを使ってきれいに拭き取ってください。シンナーなどは取り付け面を傷める場合がありますのでお止めください。
2. 本体裏面の両面テープの保護シートをはがします。このとき接着面には手を触れないでください。
3. 両面テープの接着面を取付ける位置にしっかりと押し付けます。一度押し付けた後ではかしますと、接着力が低下します。押し付けた後は、はがさないでください。

使用方法


■アクセサリソケットの接続

- カーナビ／車内アクセサリ等の接続 (9A程度まで使えます)



■iPhone4S/5・スマートフォンの充電

※充電用ケーブルは付属しておりません。お手持ちのUSB充電ケーブルをお使いください。




ヒューズの交換について

機器の定格を超えてご利用になると、ヒューズが切れる場合があります。交換は図に従ってください。ヒューズは必ず指定されたものと交換してください。

ヒューズは同型の10Aのものと交換してください。

先端を回してヒューズを取り出します。



主な仕様

- 本体
- 電源DC12V ●使用温度範囲：5℃～35℃
- アクセサリソケット
- 出力12V×3
- USB充電コネクタ
- 出力5.0V／1A

保証書 (6ヶ月) お買上げシートと一緒に大切に保管してください。

HYBRID ソケット	WM-17
ご購入日	年 月 日
販売店	

この保証書は正常な状態で起きた故障等に対し無償で交換することを保証するものです。取扱説明書に明記している使用方法や注意に反した故障は対象になりません。また、電話機等のメモリーの消失は対象になりませんので、予めご了承ください。