

iLAU0301L

Lightning AC 充電付き 3000mAh 取扱説明書



取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、製品を正しくご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに保管しておいてください。

モバイルバッテリー / AC プラグ搭載 / USB-Lightning 充電ケーブル付属



取り扱いを誤った場合に、使用者が死または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を意味します。

●適合機種への充電以外の用途での使用はしないでください。また、本製品への充電・使用電源は必ず、AC100～240Vでご使用ください。それ以外の電源で使用する、発熱・発火・内蔵電池の破損・感電・破損・故障などの原因となります。絶対にお止めください。●適合機種への充電以外の用途での使用はしないでください。それ以外の電源で使用する、発熱・発火・内蔵電池の破損・感電・破損・故障などの原因となりますので絶対にお止めください。●お使いになる携帯電話は必ず指定の電池(パック)をご使用ください。指定以外の電池(パック)を使用すると、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。●高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下、夏場の車内など)や引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。●火の中に投入したり、加熱したりしないでください。●接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に異物(導電性)、金属片が接触したり、内部に入れたりしないようにしてください。●ケーブルによる事故、充電中に本体が熱くなる、誤飲等の危険性がありますので、乳幼児、小児の手が届かない場所で使用・保管ください。●本製品内部から漏れた液体に触れたときは直ぐに水で洗い流してください。また、目に入った時は、こすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。●本製品をご使用の際に異常に熱くなったり、内部のリチウム電池が膨張し、本体が変形するなどの症状が発生した場合には、直ちに使用を中止してください。



警告 取り扱いを誤った場合に、使用者が死または重傷を負う危険の状態が生じることが想定される内容を意味します。

●落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。●可燃物や重いものをのせたり、毛布や座布団で覆ったり包んだりしないでください。破裂・発熱・発火・漏液の原因となります。●火などの液体をかけたらないでください。また、水などや直接かかる場所やお風呂場などの湿気のある場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や電圧逆流のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体ががかってしまった場合には、直ちに、電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保障外となり修理及び交換はできません。●引火、爆発の恐れがある場所では使用しないでください。●電源プラグは根本まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電や発熱・発火の原因となります。●電源コードを傷つけたり、加工したり、なしたり、引っ張ったり、重いものを乗せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。●雷が降りだしたら、本製品の電源プラグには触れないでください。●分解や改造をしないでください故障・発火・感電・火災の原因となります。●使用中に異臭・発熱・発煙などの異常があった場合は直ちに使用を中止してください。●本製品を取り扱う際は、必ず本体部分を持っておこなってください。接続機器やコードなどを強く引っ張ったり負担をかけたりしないでください。傷んだ場合は使用しないでください。また、使用後は必ず電源から抜いてください。●指定の携帯電話の一時的な補充充電以外には使用しないでください。●水やペットの尿など液体が本製品にかからない場所で使用してください。●炎天下や直射日光の当る場所や35℃以上5℃以下の所、ホコリ・振動・湿気や水分の多い場所では使用しないでください。●熱がこもりやすく放熱しにくい場所では使用しないでください。●接続する機器のコネクタ内部のホコリやゴミがないか確認してから、本製品を使用してください。ホコリやゴミがある状態で使用すると、通電不良やショートの原因となります。●充電量および充電後の使用時間は、機器・電池の種類や状態、使用環境により異なります。●使用しない時は、本体を必ずACコンセントからプラグを抜いてください。



注意 取り扱いを誤った場合に、使用者が死または軽傷を負う、または物的損害の危険が生じることが想定される内容を意味します。


※初めてお使いになる時や、長時間ご利用にならなかった時は、必ず充電してからご使用ください。●本製品の内蔵電池に充電する際は、必ず本体スイッチは OFF にして充電してください。●スイッチを ON にする場合は、AC コンセントから接続を外し、本製品から直接機器に充電する際のみです。それ以外はスイッチは OFF にしておいてください。●使用回数(約400回)は目安です。使用環境等によりお使いになれる充電容量や回数は異なります。●機器付属または別売の USB ケーブルをご使用になる際は、必ずコネクタおよび接続端子の形状、差し込み向きを充分ご確認ください。コネクタ、電子機器の破損やメモリーの消失を招く場合があります。また、本製品付属の USB ケーブルは充電専用です。通信機能はありません。●電源ボタンを長押しして画面が立ち上がらない状態で電池(パック)が消費された電話機には充電できません。●本製品を使用する場合は、電話機の電池残量表示マークが 1 本の表示(20%程度の電池残量目安)までに充電してください。また、iPhone への充電の場合電池残量が少ない状態で本製品を使用すると、「このアクセサリは充電に対応していません」などのエラーメッセージが表示される場合があります。●ほとんどの携帯機種は接続後すぐに通話ですが、一部動作が安定しない機種もあります。数分間充電してからではないと通話や表示ができない、充電ランプが点灯しないものがあります。●本製品には充電表示ランプはありません。接続機器側で充電状況を確認してください。●一部の機種では、充電ランプが点灯しない機種があります。その場合は、電話機の電池残量表示マークの点滅で充電を確認してください。●本製品は電子機器を充電するためのものです。それ以外の用途には使用しないでください。●充電中は本製品が少し熱くなることがありますが、異常ではありません。●旧型などのコネクタの形状により一部使用できない機種があります。●携帯電話機に登録したメモリーは必ず控えをとってからご使用ください。●本製品を使用する際には必ず携帯電話機の電池を装着した状態で行ってください。●充電中に通話やメール、カメラ機能などをすると電力を消費しますので、充電に必要な時間は長くなります。●本製品は温度により使用できる時間が大きく変化します。低温では十分な充電ができません。●海外で使用する場合は、渡航先に応じた変換プラグが必要です。海外旅行用の変圧器との併用は行わないでください。

トラブルシューティング


現象	原因	対処の方法
本製品の充電ができない	コンセントがきちんとささっていない	コンセントの差し込みを再確認する
本製品充電時に LED が点灯しない。または、所定より充電時間が長い	充電する場所が使用温度範囲を超えている	使用温度範囲内で使用する
	長期間保管し、バッテリーが完全に放電した	ご使用でませせん。完全放電させないよう6ヶ月に1度充電してください
バッテリーが温かい	使用中および使用直後は温かくなりますが異常ではありません	しばらくおいてから使用する
機器が充電できない	電源スイッチが OFF になっている	電源スイッチを ON にする
	接続しているケーブル・端子が違ふ	お待ちの充電ケーブルを使用する機器の端子形状を確認する
	動画を再生するなど機器を使用しながら充電している	機器の消費電力が大きい場合、充電できない場合がありますので、機器の電源をOFFにして充電してください
バッテリーの使用時間が短い	バッテリーが寿命になっている	完全充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、寿命です

使用方法


本体のACプラグをACコンセントに接続して充電してください。



USB出力端子に付属のLightningケーブルを接続することでiPhoneやiPadなどのLightning端末を充電できます。microUSB内蔵ケーブル(別売)を使えばスマートフォンなどを充電できます。※スマートフォンなどのmicroUSB端末を充電する際はmicroUSB内蔵ケーブル(別売)ケーブルをご使用ください。



各部名称



仕 様

- 容量:3000mAh
- 出力:DC5V 2.0A
- 入力:AC100-240V 50/60Hz 15VA
- バッテリー:リチウムポリマー電池
- サイズ:85mm×55mm×19mm
- 付属品:Lightningケーブル(ケーブル長50cm)

保証書(6ヶ月)

お買上げレシートと一緒に大切に保管してください。

商品名 iLAU0301L

Lightning AC 充電器 3000mAh

ご購入日

年 月 日

販売店

この保証書は正常な状態で起きた故障等に対し無償で交換することを保証するものです。取扱説明書に明記している使用方法や注意に反した故障は対象になりません。また、電話機等のメモリーの消失は対象になりませんので、予めご了承ください。