

- 入力電圧／DC12V
- 出力電圧／AC100V
- 定格出力／120W
- 保護最大出力／300W
- 出力周波数／55Hz
- 変換効率／85%
- 使用温度範囲／0℃～+40℃
- 保護回路／過負荷保護回路・温度保護回路・低電圧保護回路
- DCソケットプラグコードの長さ／70cm
- ガラス管ヒューズ／10A(本体アークセザリプラグ内)

※付属品：ガラス管ヒューズ／10A×1個

- 入力電圧 / DC12V
- 出力電圧 / AC100V
- 定格出力 / 120W
- 瞬間最大出力 / 300W
- 出力周波数 / 55Hz
- 交換効率 / 85%
- 使用温度範囲 / 0℃～+40℃
- 保護回路 / 過負荷保護回路・温度保護回路・低電圧保護回路
- DCソケットプラグコードの長さ / 70cm
- ガラス管ヒューズ / 10A(本体アークサリブグラム内)

※付属品: ガラス管ヒューズ / 10A×1個

製品保証について

本製品は、ご購入後1年間取扱説明書に従った正常な状態で故障した場合のみ無償で交換いたします（ヒューズは除く）。本製品の保証書と、ご購入の証明となるレシート等を添えてお買い上げのお店までお持ちください。

保証書			
商品名	ミニサイズ高出力インターター+USB	型名	WM-2 4
お客様	お名前 アリガタ		
	ご住所 〒		
	お電話番号 () -		
販売店			
ご購入日	年	月	日

**ミニ
サイズ** 高出力インバーター
+ USB

取扱説明書

本製品を安全に正しく使用していただくために、取
いに関する重要な注意事項ですので必ず厳守して

特 徴

- 本製品は車のバッテリー(DC12V)を家庭用電源(AC100V)に変換し定格出力120Wまでの家電製品が使えるインバーターです。
- 過負荷保護回路・温度保護回路・低電圧保護回路により本製品または、接続機器を保護します。
- 本体内部に冷却ファン付で本体の温度調整や出力の安定が保てます。

警 告

この表示を無視し、誤った取扱い、誤った使用や人に対するまたは財産を負う可能性が想定される内容を示しています。この表示が反した取扱いにより発生した故障や損傷などについては一切責任を負いにくいですのでご了承ください。

- 電圧や故障の恐れがあるもので、分解・改造等とは対応しないしてください。
- 絶対に本製品の A/C コントロールドに金属物を差し込みたりしないでください。感電や故障の原因となります。
- 運転中は本製品の本体の操作・接続作業は事故の原因になりますのでお止めください。
- 本製品のコードの取り回しや設置については運転・操作の妨げにならないよう充分注意してください。
- 使用中に小さなお子様や本製品に触れぬようにご注意ください。また、お手すり席側より元付近に取り付いた際など本製品の通風口が熱くなる場合がありますので、素手が触れないようにしてください。
- 使用中に異常音や異常発熱、煙が出た等する場合は直ちに使用を中止し、ヤケドに注意してシガーライター・ジャンプスタートから本製品を抜いてください。
- 電源コードを傷つけたら、破損したら、加工しないでください。また、重い物を乗せたり加熱したり引く張ると電線コードが破損し、火災・感電の原因となります。

注 意

の表示が現れ、誤った取扱いをするとか障害を負う可能性が想定される内容、または、物損被害の発生が想定される内容を示しています。

●「ガーテラフック」の奥まで本製品を確実に差し込んでください。差込が不完全の場合、接触不良や発熱の原因となります。

●無人での使用、エンジンが停止したままの使用、思わぬ事故やバッテリー上りの原因となりますのでご注意ください。

●電源コードを熱源類に近づけないでください。コードの皮膜が溶けて火災の原因となります。

●電源プラグを抜く時は必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

●濡れた手で接続・プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

●本製品に強い衝撃や落す等のショックを与えないでください。

●寒湿の多い当季や冬場、温風の吹き出し口付近や湿度の高い場所、ホウコイの多い場所等に置かないでください。


また水がからまないようご注意ください。誤って水が内部に入ると感電や故障・火災の原因となります。

●小さいお子様の手の届くところでは使用しないでください。

ご使用上の注意

- ※製品は12V車専用です。指定電圧以外では絶対にご使用にならないでください。
- ※使用中に本製品が熱くなることあります。異常ではありません。予めご了承ください。
- ※本製品を使用する前に、シガーライターソケット内のオレやゴミを取り除いた上、ご使用ください。
- ※正しく作動しない前、火災、感電、事故故障の原因となることがあります。
- ※使用する際は、必ずエンジンが止った状態で使用してください。また、使用しない時は必ずシガーライターソケットから取り外していただくこと。バッテリー上がりの原因となります。
- ※接続機器にバッテリーが装着されている場合は、必ずバッテリーを装着した状態でご使用ください。
- ※接続機器の消費電力を事前の確認してから本製品と接続してください。また、接続機器の注意事項や仕様等をもよくご確認ください。※出力電圧が不安定な場合測定した場合、正常な電圧 (AC100V) が表示されません。これは出力波が正弦波でない、短形波形のため、使用上には問題ありません。
- ※接続機器によっては、映像や音声がノイズがかかることがあります。(故障ではありません)
- ※ノートパソコンを使用する場合(パソコンには必ずバッテリーを装着してください。車のエアコンのON/OFF時等瞬間的に供給電圧が低下した場合バッテリーが装着されていないとフリーズしたり、万が一の場合ハードディスクがクラッシュすることもあります)

各部名称



※本製品に電源のON/OFFスイッチはありません。

使用方法

- 本製品のエンジンを始動してアイドリング状態にします。
●本製品のアクセサリプラグをロータリーソケットに奥まできちんと確実に差し込みます。(この時に本製品がON状態になり電源プラグが点灯します)
●※本製品をロータリーソケットに差したままエンジンを開始しないでください。本製品の故障や接続機器の故障の原因となります。
●※本製品のエンジンをロータリーソケットの奥行きが浅いため、本製品が走行中に振動で外れてしまう場合があります。ご注意ください。
●3 使用する接続機器を本製品のAC出力コンセント又はUSB充電ポートに差し込みます。
●使い終わったら、接続機器の電源を抜き、本製品のアクセサリプラグを外してください。

保護回路

過負荷保護回路・温度保護回路・低電圧保護回路により本製品に負荷がかかると電源が落ちます。その際は、一旦、本製品をシガーライターソケットから引き抜き、数分待った後、再度で使用ください。

故障かな?と思ったら?

- 使用中に本製品が熱くなってきました。
→本製品の使用を一旦止め、冷却してからご使用ください。
- 本製品のヒューズが正常に作動していません。
→本製品のアクセサリプラグの端子を外し、付属のガラス管ヒューズと交換してください。
※定格電圧以外のご使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- 充電ができない
①本製品がシガーライターソケットの確実には接続されていないか再確認してください。また、シガーライターソケット内に汚れやゴミ等がないか確認してください。
- ②接続機器の出力が本製品の最大出力を超えていないか可能性があります。
- ③車のバッテリー電圧が異常ではないか確認、点検してください。
- ④ヒューズが切れていないか確認してください。